

AARNE-PORRASJAKKARA

OSAT:

1 x



6 x



4 x



2 x SIVUJALKA
1 x ISTUINLEVY
2 x ASTINLEVY

1. Aseta levyt ja tukisarja jalan koloihin.
2. Aseta toinen jalka paikoilleen.
3. Kiinnitä ruuvit ja lisää peitenastat astinlevyjen ruuveihin.
(Kromatuissa jalkaosissa ei mukana peitenastoja)

