

# IRENE-TASOJAKKARA

OSAT:

1 x



7 x



4 x



2 x SIVUJALKA  
1 x TAKAJALKA  
1 x YLÄLEVY  
1 x ALALEVY

1. Taivuta takajalka ja kohdista ylälevy koloon.
2. Kiinnittä levy ruuvilla.

3. Sovita alalevy ja sivujalat paikoilleen.
4. Kiinnitä loput ruuvit ja lisää peitenastat alalevyn ruuveihin.

